

## PL-1500 POWER

POMERED SPEAKIER



SEGUINOS EN/ SIGN IN:



FEI CITACIONES POR SIL COMPRA DE LOS RAI

NEED!



## Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS sujetos al certificado de garantía SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

#### **PRECAUCIONES:**

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de conectar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta ò reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño seco. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No exponga la unidad a lluvia ò humedad



#### PRECAUCION RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO ABRIR



Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego ò shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad ò lluvia, use siempre el fusible correspondiente. No quite la cubierta.



Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.



Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación

#### "IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.

**NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. **PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."



#### **INSTRUCTIVO DEL USUARIO**

#### PL-1500 POWER

- 2 canales MIC- LINE
- Reproductor de Mp3
- Puerto USB/SD card, display LCD
- Radio FM
- Control remoto multi función
- Salida potenciada para bafle pasivo
- EQ Graves/ agudos



#### 1-CONTROL DE NIVEL DE LINEA/MIC

Permite regular el nivel de las entradas N3

2-MIC/LINE SELECTOR: Permite seleccionar la impedancia de la entrada ya sea para micrófono o línea

3-ENTRADAS MIC /LINEA: Permite conectar micrófonos, dispositivos de reproducción (mp3, cd, etc...) o instrumentos

4-CONTROL DE NIVEL DE LINEA

Permite regular el nivel de las entradas N5 Y 7

5-ENTRADA RCA: Permite conectar distintos dispositivos de reproducción como mp3, cd, etc... co conexión RCA

6-ECUALIZADOR: Permite regular el ajuste de graves y agudos

7-ENTRADA XLR. Permite conectar distintos dispositivos de reproducción con conexión XLR

8-CONTROL MASTER: Permite regular el nivel de salida general del bafle 9-SALIDA XLR: Permite enviar señal pasiva para interconectar a otro bafle o dispositivo potenciado

10-ENTRADA USB/SD permite conectar USB o tarjeta SD para reproducir 11-CONTROLES DEL SISTEMA MP3, RADIO FM Y SINCONIZACION INALAMBRICA (en los modelos disponibles)
Control MP3



Permite controlar las funciones del reproductor de MP3 Control de radio FM

#### SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA (para los modelos disponibles)

1-Ponga su celular cerca del bafle GBR

2-DESDE SU CELULAR

SELECCIONE MODO BLUETOOH VISIBLE

Su equipo mostrara el dispositivo

3-PRESIONE ACEPTAR, INGRESE EL CODIGO DE FABRICA:"

4-Aceptar NUEVAMENTE, el bafle quedara enlazado con su celular Ahora ya puede reproducir desde su celular toda su música y escucharla en el bafle

12-DISPLAY LCD: Permite visualizar el nombre de los track el tiempo y modos seleccionado

13-VOLUMEN DEL MP3: Permite regular el nivel de salida de las funciones según el modo seleccionado N11

14-SALIDA POTENCIADA: Sirve para conectar un bafles pasivo no menor a 8 ohms, solo se puede utilizar para conectar bafles pasivos bi amplificados, nunca conecte bafles full range

15-LLAVE DE ENCECDIDO PRINCIPAL

Permite encender y apagar la unidad

16-ENTRADA DE ALIMENTACION

Conectar el aparato a la red de distribución domiciliaría apropiada y asegúrese de una correcta puesta a tierra del misma.

#### "IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.

**NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."

BAFLE POTENCIADO CON MP3 400W

\*2 VIAS 400W RMS 700W PICO

\*WOOFER 15" + BOCINA C/DRIVER TITANIUM

\*CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA MIC

\*RADIO FM

\*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD

\*ENTRADA USB Y SD CARD

\*2 ENTRADAS PLUG P/MIC O INSTRUM CON CONTROL

\*1 ENTRADA RCA ST CON CONTROL

\*CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS

\*CONTROL MASTER

\*SALIDA POTENCIADA

\*CONTROL REMOTO MULTIFUNCION

\*INIDCADOR DE ENCENDIDO Y PICOS

#### **ESPECIFICACIONES**

Voltaje de entrada: 220Vca 50Hz 500w

Frequency Range/Frecuencia: 45Hz-20KHz

Componentes:

LF Driver: 15" Woofer con 2.35" VC

HF Driver: 1.35" Titanium Compression Driver

Magnet: 50 OZ

Sensitivity/Sensibilidad (1W/1M): 98dB

Peak SPL (/1M): 130dB RMS Power: 400W

Amplifier Type/ Amplificador Clase: Class H Bi-amp



#### Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 \* Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com

